

# Vorbereiding landmeter



## Wat?

Dit is een heel cruciaal punt waar er te weinig aandacht wordt aan besteed.

Inplantingsplan: juiste positie van het gebouw tov de straat

Palenplan: plaats waar de palen komen binnen het gebouw

Beide plannen dienen voorhanden te zijn om de palen te kunnen uitzetten.

Niveau 0-pas of 1 meter pas aanbrengen

## Waarom?

Om fouten te vermijden is het heel belangrijk dat iedereen die de werken aanvangt zoveel mogelijk op de hoogte is van alle gegevens.

## Waar?

Indien er reeds een landmeter is langsgeweest om het terrein uit te zetten is het aangewezen dit door te geven. (naam en telefoonnummer)

Zodoende kan onze landmeter zich via dezelfde punten inmeten.

Dit om fouten te vermijden.

## Wanneer?

Alle plannen worden minimum een 5-tal dagen voor aanvang van de werken door gegeven.

## Wie?

De bouwheer of opdrachtgever levert de plannen af.

Het palenplan wordt afgeleverd in autocad om fouten te vermijden.

Er dienen steeds 2 assen uitgezet te worden door de opdrachtgever om de juiste inplanting van het gebouw aan te duiden.

De assen worden benoemd.

0-pas of 1 meter pas wordt uitgezet door de bouwheer.

Bijkomende info over wie deze punten uitgezet heeft is steeds nuttig.